



ТРАКТОР СКАУТ

Т-240

Т-244

Т-254(С)

Т-504С



ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

I.	КРАТКО О СКАУТ	6
II.	ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА ТРАКТОРЕ	8
III.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	16
IV.	КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАКТОРОМ СКАУТ Т-240, Т-244, Т-254, Т-254С, Т-504С.....	18
V.	ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАКТОРА	21
	ПОДГОТОВКА ТРАКТОРА И ПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ	21
	РАБОТА НА ТРАКТОРЕ	21
	ОСТАНОВКА ТРАКТОРА И ДВИГАТЕЛЯ	22
VI.	ОБКАТКА ТРАКТОРА	23
	ОБКАТКА ДВИГАТЕЛЯ БЕЗ НАГРУЗКИ	23
	ОБКАТКА ТРАКТОРА БЕЗ НАГРУЗКИ	24
	ОБКАТКА ТРАКТОРА С НАГРУЗКОЙ	24
	РАБОТЫ ПОСЛЕ ОБКАТКИ	25

VII.	УСТРОЙСТВО ТРАКТОРА И ОСНОВНЫЕ РЕГУЛИРОВКИ	26
	НАСТРОЙКА СЦЕПЛЕНИЯ	26
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РЕГУЛИРОВКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА	32
	РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРМОЗА	34
	РЕГУЛИРОВКА ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ	36
	РЕГУЛИРОВКА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ТОРМОЗА (ПРИ НАЛИЧИИ)	38
VIII.	ЭЛЕКТРОСИСТЕМА.....	39
IX.	ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА НАВЕСНОГО МЕХАНИЗМА.....	41
X.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СМАЗКА ТРАКТОРА	45
XI.	ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТРАКТОРЕ.....	48

XII. УХОД ЗА ДВИГАТЕЛЕМ.....	49
XIII. УХОД ЗА ТРАКТОРОМ.....	52
XIV. НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	54
ДВИГАТЕЛЬ	54
ШАССИ	60
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	64
XV. ХРАНЕНИЕ ТРАКТОРА	67
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	68

I. КРАТКО О СКАУТ

Торговая марка СКАУТ — малогабаритная сельскохозяйственная техника, со множеством преимуществ перед конкурентами. Популярность среди фермеров, землевладельцев и садоводов объясняется несколькими положениями — соотношением качества и цены, универсальностью в применении и надежностью в тяжелой эксплуатации.

Идеи СКАУТ зарождаются в логичном месте — умах наших клиентов. Фермеры из России, Украины, Белоруссии, Польши и Армении дают обратную связь по необходимости опций, исправлению возможных ошибок, расширению функционала компактной сельскохозяйственной техники СКАУТ. Без отзывов пользователей, мотоблок не стал бы настолько продуктивным, а трактор — способным решить каждую задачу на участке.

Простые и надежные технологические решения СКАУТ разрабатываются в собственном конструкторском бюро инженерами высочайшего уровня. Каждая деталь, каждая шестерня тщательно прорабатывается и анализируется при помощи 3D моделирования для избегания малейших ошибок. Каждая деталь важна, каждое замечание профессионала ведет за собой цепочку усовершенствований.

Комплектующие для тяговых устройств — тракторов и мотоблоков производятся на заводе GARDEN SCOUT AGRICULTURAL MACHINERY в Китае, что оптимизирует логистику и снижает итоговую стоимость. Вы поймете разницу между техникой СКАУТ, и другой даже невооруженным глазом. Композитные детали проходят контроль качества, и выполнены с учетом эксплуатации на предельных и переменных нагрузках. Каждая шестерня выполнена из углеродистой стали, а корпусы коробки передач льются из чугунного сплава с графитом.

Комплектующие для навесных орудий СКАУТ создают и тестируют в городе Полтава, в Украине. Сотрудничество инженеров из пяти стран позволяет рассматривать каждый вопрос шире, и находить правильное решение. Благодаря этому, техника СКАУТ работает во многих климатических зонах, обрабатывает почву всех возможных типов плотности и собирает урожай культур при любых условиях температуры и влаги.

Большое значение компания СКАУТ уделяет сервису и гарантии. Поставки запасных частей и аксессуаров полностью обеспечивают потребности рынка. Получить грамотную консультацию по вводу в эксплуатацию, техническому обслуживанию, и эксплуатации техники СКАУТ вы можете по бесплатной горячей линии сервисного центра: 8-800-500-52-77.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ ТРАКТОРА СКАУТ

Сельскохозяйственный малогабаритный трактор СКАУТ моделей Т-240, Т-244, Т-254, Т-254С, Т-504С — средство механизации садово-огородного и коммунального применения. Это четырехколесная машина с рулевым управлением для использования на частных участках сельскохозяйственного предназначения с черноземными, дерново-подзолистыми, песчаными и супесчаными почвами. При помощи навесного оборудования трактор производит работы по:

- ▶ Посадке и выкопке клубней картофеля при помощи картофелесажателей и картофелекопателей.
- ▶ Поверхностную обработку почвы при помощи плуга или почвофрезы.
- ▶ Междурядную обработку почвы, окучивание.
- ▶ Покос и сбор травы при помощи сенокосилок и граблей.

- ▶ Посев овощей при помощи овощных сеялок.
- ▶ Посев и сбор чеснока при помощи чесночных сеялок и выкапывателей.
- ▶ Разравнивание грунта и гравия.
- ▶ Перевозку грузов.
- ▶ Уборку снега и листьев.
- ▶ Очистку дорожек.
- ▶ Копание ям и траншей для прокладки коммуникаций

Руководство по эксплуатации облегчает покупателю ознакомление с конструкцией изделия, помогает лучше овладеть процедурами регулировки, эксплуатации и технического обслуживания для надлежащего использования трактора и продления эксплуатационного ресурса.

Для удовлетворения потребностей покупателей конструкция трактора со временем улучшается, некоторые иллюстрации и технические описания, приводимые в руководстве, могут не соответствовать изделию. Однако большинство рекомендаций и технических условий перечисленных в руководстве, действительны в отношении каждого конкретного изделия серии СКАУТ.

Строгое соблюдение рекомендаций из руководства — залог нормальной эксплуатации и увеличения срока службы оборудования. Содержание руководства отражает актуальную информацию на момент выхода руководства в печать.

Изготовитель сохраняет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления пользователей об этом и юридической ответственности со стороны импортера или дистрибутора.

ПРИЁМКА ТРАКТОРА

При приёмке трактора необходимо проверить общую целостность и техническое состояния машины: отсутствие внешних повреждений лакокрасочного покрытия, отсутствие протечек масла, отсутствие посторонних шумов и вибраций при работе двигателя и коробки передач. Так же обязательно проверяйте наличие следующих документов:

- A. Фирменного гарантийного талона СКАУТ, или гарантийного талона торгующей организации, совершающей продажу.
- B. Инструкции в последней редакции.
- C. Договор купли-продажи (необязательно).
- D. Товарный чек или расходную накладную с указанием стоимости, или приходный кассовый ордер.
- E. Акт приема-передачи товара (необязательно).

Так же проверьте, чтобы комплект поставки количественно совпадал покупке, и не имел внешних деформаций. В сопроводительных документах должно быть разборчиво указано:

1. Модель трактора
2. Заводской номер шасси/двигателя
3. Дата продажи и наименование торгующей организации
4. Правила техники безопасности при работе на тракторе

II. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА ТРАКТОРЕ



ВНИМАНИЕ!

Следование правилам эксплуатации, ухода и ремонта, которые приведены в данном руководстве по использованию – основной элемент правильного использования трактора СКАУТ. Помните, что время, потраченное на уход за трактором, продлит его ресурс. Обратите особое внимание на инструкции, связанные с фильтрацией топлива, уходом за воздухоочистителем и смазкой. Помните, что плохо очищенное топливо вызывает износ топливной системы, а нерегулярный уход за воздухоочистителем приводит к преждевременному износу цилиндропоршневой группы двигателя.

Эксплуатировать, обслуживать и ремонтировать трактор должны люди, заговоренно подготовленные и ознакомленные с правилами безопасности. Операторы трактора всегда ответственны за общую безопасность и соблюдение правил предотвращения несчастных случаев.


Любое произвольное изменение конструкции трактора СКАУТ освобождает производителя от ответственности за любое повреждение или ущерб от этих изменений.

Производитель и все организации по дистрибуции не несут ответственность за повреждения, которые вызваны использованием запчастей, изготовленных не производителем трактора, включая те, которые были изготовлены производителем, но были восстановлены и повторно использовались для ремонта. Запасные части СКАУТ поставляются в фирменной упаковке и имеют серийный номер согласно международной нумерации компании SCOUT (в России СКАУТ). Используйте только оригинальные запасные части!

Строго следуйте правилам безопасности, чтобы уберечь себя и рядом находящихся людей от травм. Если у вас остались вопросы после прочтения руководства, обратитесь к дилеру, у которого был приобретен трактор СКАУТ. Перечень авторизованных дилеров в вашем регионе можно увидеть на garden-scout.ru.

1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- ▶ Тракторы СКАУТ спроектированы с учетом правил безопасности при эксплуатации. Однако ничто не заменит предосторожность и внимание в предотвращении несчастных случаев.
- ▶ Не работайте в свободной одежде, которая может застрять в движущихся частях. Проверяйте, чтобы все вращающиеся части были должным образом закрыты.
- ▶ Трактором должны управлять люди, которые обучены его управлению и техническому обслуживанию.
- ▶ Не пытайтесь повышать скорость вращения коленчатого вала двигателя до максимума путем изменения настроек системы подачи топлива.
- ▶ Не изменяйте заводские регулировки гидравлического клапана давления.
- ▶ Не управляйте трактором, если вы плохо себя чувствуете.



ЭТОТ СИМВОЛ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ ОПАСНОСТИ

Если вы увидите этот знак на тракторе или в данном руководстве, будьте внимательными. Слова-символы «ВНИМАНИЕ» и «ОСТОРОЖНО» используются для привлечения внимания работников и людей о возможной опасности. Следуйте рекомендациям и указаниям во избежание травм.



БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ

Не производите запуск двигателя посредством соединения зажимов стартера!

Производите запуск двигателя только тогда, когда находитесь в водительском кресле, при этом рычаг коробки передач должен находиться в нейтральном положении.



НА ТРАКТОРЕ СКАУТ ЗАПРЕЩЕНО ПЕРЕВОЗИТЬ ПАССАЖИРОВ!



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Не откручивайте крышку радиатора сразу же после работы. Выключите двигатель и подождите, пока крышка остывает, чтобы можно было дотронуться до нее незащищенными руками. Слегка открутите крышку, чтобы спустить давление, а после этого уже полностью открутите.



БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО СКЛОНАМ!

Избегайте ям, канав и преград, которые могут привести к наклону или опрокидыванию трактора, особенно на склонах гор. Избегайте резких поворотов, а также поворотов на подъеме.

Никогда не управляйте трактором возле края канав или крутых обрывов, или дамб. Выезд из канавы или болотистой местности, а также движение по крутому склону, может привести к опрокидыванию трактора назад. В таких ситуациях разрешается движение назад, а не вперед.

Опасность опрокидывания значительно увеличивается при движении на высокой скорости с узкой колеей.

Производите переключение на низшую передачу перед началом спуска с крутого холма в целях улучшения управляемости трактора с незначительным торможением или без такового.

Используйте двигатель для торможения, чтобы снизить скорость перед использованием тормозов. Выход трактора из-под контроля может привести к опрокидыванию. Никогда не производите движение накатом по склонам.

Во время перемещения по скользкой, мокрой или покрытой гравием дороге, снизьте скорость и убедитесь, чтобы трактор устойчив, во избежание буксования или потери рулевого управления. Обязательно использование комплекта грузов-балластов при транспортировке тяжелого сцепного навесного оборудования. Когда оборудование поднято, перемещайтесь со скоростью не более 10 км/час.



БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ВБЛИЗИ ВРАЩАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ

Попадание одежды на вращающиеся части может привести к серьезным травмам или к смертельному исходу.

Оператор должен внимательно следить, чтобы все защитные устройства были на своих местах.



БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ!


Утечка гидравлической жидкости под давлением может привести к попаданию на кожу и к серьезным травмам. Избегайте опасных ситуаций путем уменьшения давления перед отсоединением гидравлических или других линий. Затяните все места соединения перед подачей высокого давления.

Найти утечку масла можно с помощью листа бумаги – протрите им шланг. Берегите руки и тело от попадания на них жидкостей под высоким давлением.

В случае непредвиденной ситуации, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Жидкость, которая попала под кожу, необходимо извлечь с помощью хирургического вмешательства в течение нескольких часов, в противном случае, может образоваться гангрена.

Доктора, которые не имеют опыта работы с таким видом травм, должны отправлять пострадавших в квалифицированный и хорошо оборудованный медицинский центр.



РАБОТАЙТЕ НА ВЕНТИЛИРУЕМОЙ ПЛОЩАДКЕ!

Во время работы двигатель производит выхлопные газы, которые могут быть причиной возникновения болезни или смертельного исхода.

При необходимости использования трактора в закрытом помещении, устраняйте газы с помощью удлинителя выхлопной трубы и принудительной вентиляции.



БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ЗАПРАВКЕ ТРАКТОРА

Будьте предельно внимательными во время заправки трактора, дизельное топливо — легковоспламеняющееся вещество.

Не производите заправку трактора во время курения, вблизи открытого огня или искр. Всегда выключайте двигатель перед началом заправки трактора.

Производите заправку вне помещения. Предохраняйте трактор от возгорания, заранее устранимте накопления консистентной смазки, жидкой смазки или грязи.


Используйте специальную защитную одежду.



НОСИТЕ ОБТЯГИВАЮЩУЮ ОДЕЖДУ И ЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ВИДОМ РАБОТЫ

Длительное воздействие сильного шума может привести к ухудшению или потере слуха. Носите соответствующее слуховое оборудование, например, наушники или ушные тампоны в целях защиты от громкого шума.

Использование оборудования требует особого внимания от оператора. Не носите наушников для прослушивания музыки во время управления трактором.



ТРАНСПОРТИРОВКА ТРАКТОРА

Трактор лучше всего перевозить на эвакуаторе. Используйте цепи, чтобы закрепить трактор на транспортном средстве.

Никогда не буксируйте трактор со скоростью, которая превышает 16км/ч. Оператор должен управлять и тормозить трактором в соответствии с буксировкой — повторять траекторию буксира.



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ


Изучите процесс технического обслуживания перед началом его осуществления. Сохраняйте площадку сухой и чистой. Своевременное выполнение технического обслуживания будет способствовать увеличению работоспособности и срока эксплуатации трактора.

Сохраняйте все детали и компоненты в хорошем рабочем состоянии и убедитесь, что они правильно установлены. Немедленно устраняйте неисправности, заменяйте изношенные или поврежденные детали. Устраняйте накопления консистентной смазки, жидкой смазки или грязи.

Производите регулировку электрической системы или проводки отсоединив черный провод отрицательной клеммы аккумулятора.

Не производите техническое обслуживание во время движения трактора или при включенном двигателе.

Во время обслуживания шасси трактора, колеса должны быть подняты над землей с помощью опорных стоек. Не работайте под транспортным средством, если оно поднято только с помощью домкрата. Не используйте в качестве опорных стоек шлакобетонные блоки и пустотельные кирпичи, которые могут раскрошиться под действием продолжительной нагрузки.



НЕ ПРОИЗВОДИТЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАКТОРА ИЛИ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ

Во время обслуживания шасси трактора, колеса должны быть подняты над землей с помощью опорных стоек. Не работайте под транспортным средством, если оно поднято только с помощью домкрата. Не используйте в качестве опорных стоек шлакобетонные блоки и пустотельные кирпичи, которые могут раскрошиться под действием продолжительной нагрузки.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГОВ КИСЛОТОЙ!

Серная кислота в электролите аккумулятора — токсическое вещество. Существует вероятность получения ожогов кожи, возникновения дыр в одежде и потери зрения, если кислота попала в глаза. Для того чтобы избежать вышеуказанных случаев, необходимо выполнить следующие указания:

1. Заливайте электролит в хорошо вентилируемом месте.
2. Носите средство защиты глаз и резиновые перчатки.
3. Не дышите испарениями во время заливки электролита.
4. Избегайте поливания и капания электролита.

При попадании кислоты на кожу или на другие места, необходимо выполнить следующие действия:

1. Промойте поврежденные участки водой.
2. Используйте пищевую соду или известь, чтобы нейтрализовать кислоту.
3. Промывайте глаза в течение 15-30 минут. Немедленно обратитесь за медицинской помощью.

В случае проглатывания кислоты необходимо выполнить следующие действия:

1. Не вызывайте рвоту.
2. Выпейте большое количество воды или молока, но не более 2 литров.
3. Немедленно обратитесь к врачу.



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ШИН

Во время разрыва шины существует вероятность получения серьезных травм или смертельного исхода.

Не пытайтесь устанавливать шину, если у вас нет соответствующего оборудования и инструмента, а также отсутствует опыт. Всегда поддерживайте соответствующее давление шин, не перекачивайте шины. Не производите сварочные работы или подогрев колес и шин. Во время подогрева может увеличиться давление в шинах, в результате чего может произойти взрыв.



Сварочные работы могут серьезно ослабить или деформировать колесо.

Во время подкачки шин используйте клеммовой захват и удлиненный шланг, чтобы находиться на безопасном расстоянии от колеса.

Используйте защитное ограждение.

Проверяйте колеса регулярно, особенно проследите чтобы не было низкого давления, порезов, пузырьков воздуха, повреждения обода.

III. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Наименование трактора	Т-240	Т-244	Т-254	Т-254С	Т-504С
Наименование двигателя	ТУ295		УТО385		КМ495ВТ
Тип двигателя	Дизельный четырехтактный, с вертикальным расположением цилиндров				
Объем двигателя, куб. см	1490		1532		3170
Мощность двигателя, максимальная, л.с.	22		24		50
Мощность двигателя, номинальная, л.с.	20		22		45
Масса двигателя, кг	243		250		260
Количество оборотов, об/мин	2300		2200		2400
Количество цилиндров	2		3		4
Ход поршня, мм	105		90		105
Диаметр цилиндра, мм	95		85		98
Система охлаждения	Принудительное водяное				
Смазка двигателя	Масляный насос				
Запуск двигателя	Электростартер				
Габаритные размеры двигателя, мм	595x605x750		569x525x604		850x630x770

Наименование трактора	T-240	T-244	T-254	T-254С	T-504С			
Наименование двигателя	ТУ295	YT0385			KM495ВТ			
Основные габаритные размеры трактора без навесного оборудования, мм	А (длина)	2700	2700	2820	3200			
	Б (ширина)	1260	1260	1340	1420			
	В (высота по верхней точке)	1910	1910	1940	2290			
	Г (колея)	1150-1300	1000	1250-1400	1250-1400			
	Д (колесная база)	1380	1380	1690	1690			
	Е (дорожный просвет)	330	330	340	340			
Конструкционный вес, без навесного оборудования, кг	950	1050	1150	1550	1890			
Размер задних колес	9,50"-20"	9,50"-20"	9,50"-24"	9,50"-24"	11,20"-28"			
Размер передних колес	6,00"-14"	6,00"-14"	6,00"-16"	6,00"-16"	7,50"-16"			
Тип и скорость ВОМ	Не автономный шестипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами, 540 об/мин				Не автономный шестипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами, 540/760 об/мин			
Привод от двигателя	Прямое соединение двигателя с коробкой передач через муфту сцепления							
Тип коробки передач	Механическая (3 вперед + 1 назад) x 2		Механическая (4 вперед + 1 назад) x 2					
Блокировка дифференциала	Отсутствует	Блокировка планетарного механизма заднего моста						
Колесная формула	2WD задний привод	4WD полный привод						
Гидроусилитель руля (ГУР)	Отсутствует	Полностью гидравлическая рулевая передача с отдельным гидравлическим контуром						
Тип задней навесной системы	Трехточечная навесная система/ 360 кг грузо-подъемность	Трехточечная навесная система/ 360 кг грузо-подъемность	Трехточечная навесная система/ 420 кг грузо-подъемность	Трехточечная навесная система/ 420 кг грузо-подъемность	Трехточечная навесная система/ 880 кг грузо-подъемность			
Тип тормозной системы	Герметичный дисковый тормоз, раздельный для каждого колеса							
Тип сцепления	Однодисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением							
Гидравлический распределителя	Штатный распределитель для трехточечного подвеса							
Количество дополнительных гидровыхходов	1 пара гидровыхходов							
Система света	Дальний и ближний свет / Поворотники / Габаритные огни / Стоп-сигнал / Подсветка заднего подвеса							
Звуковой сигнал	Клаксон							
Приборная панель	Амперметр / Датчик температуры охлаждающей жидкости / Датчик давления масла / Счетчик моточасов / Уровень топлива							
Минимальный радиус разворота, см	390	390	450	450	430			
Наличие сцепного устройства для прицепа	Механическое сцепное устройство и электророзетка							
Наличие компрессора	Отсутствует							
Наличие утяжелителей в стандартной комплектации	Передние противовесы 6 блоков по 10 кг/задние балласты на колесах				Передний балласт 90 кг			
Кабина	Отсутствует			Несъемная кабина с отоплением на амортизаторах, с каркасом безопасности				

IV. КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАКТОРОМ СКАУТ Т-240, Т-244, Т-254, Т-254С, Т-504С

В тракторе установлены различные контрольные приборы и механизмы управления, расположенные вокруг места водителя в средней части трактора. Указатель температуры охлаждающей жидкости, датчик давления масла, амперметр, счетчик моточасов, указатель уровня топлива и манометр давления воздуха расположены на панели приборов. В качестве опции можно установить комбинированный счетчик, который включает в себя электронный тахометр, амперметр, водный термометр, датчик давления масла и датчик уровня топлива.

1. ПРИБОР-УКАЗАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА

При наличии прибора-указателя давления масла на приборной панели, давление масла должно находиться в пределах 0.2-0.4 МПа, но не ниже, чем 0.05 МПа, на холостых оборотах.

2. ПРИБОР-УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

При нормальной работе двигателя, температура охлаждающей жидкости должна держаться в пределах 75-85° С, а максимальная не должна превышать 95° С.

3. СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ

Счетчик моточасов упростит слежение за периодичностью технического обслуживания трактора.

4. АМПЕРМЕТР МЕХАНИЧЕСКИЙ

Механический амперметр показывает рабочее состояние аккумулятора при работе на холостых оборотах. Если стрелка амперметра отклоняется влево, значит аккумулятор разряжается.

Выключатель фар, выключатель указателей поворотов, задних габаритных огней размещены на нижней тыльной стороне приборной панели.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ

Схема включения зажигания показана на (см. Рис. 1) замке зажигания:

- ▶ Поверните ключ в положение «OFF», чтобы выключить, в положение «ON», чтобы включить питание;
- ▶ Поверните ключ далее по часовой стрелки в положение «ST» для пуска двигателя после прогрева.




Рис. 1. Схема включения зажигания




Рис. 2. Схема переключения передач КПП типа (3 вперед + 1 назад) х2

Главный рычаг переключения размещен в центре коробки передач. Схема для КПП типа «(3 вперед + 1 назад) х2» показана на (Рис. 2).

Повышенный и пониженный ряд передач подключаются в крайних правых положениях.

Для КПП типа «4 вперед + 1 назад) х2» (Рис. 3) рычаг включения повышенных пониженных передач расположен слева от главного рычага переключения передач.

При перемещении его вверх включается ряд повышенных передач, вниз — пониженных.




Рис. 3. Схема переключения передач КПП типа: (4 вперед + 1 назад) х2

Рычаг включения вала отбора мощности находится слева сзади от места водителя на боковой стене заднего моста.

Рычаг гидравлического подъемника находится справа сзади от места водителя. Переместите ручку вперед, назад или оставьте посередине, и соответственно механизм гидравлического подъемника опустится вниз, поднимется или останется в нейтральном положении.

Педаль сцепления находится перед левой площадкой для опоры ноги; при нажатии на педаль, сцепление будет расцеплено.

Педаль тормоза находится перед правой площадкой для опоры ноги.

Есть два рычага дроссельного механизма, один — ножной дроссель, и другой — ручной дроссель. Педаль ножного дросселя находится в правой стороне позади педалей тормоза, а рукоять ручного дросселя находится вверху справа на панели приборов, либо на правом крыле.

Рычаг включения переднего моста полноприводного трактора находится с левой стороны от сидения водителя.

V. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАКТОРА

ПОДГОТОВКА ТРАКТОРА И ПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Проведите ежедневный технический осмотр (см. раздел «Техническое обслуживание»).
2. Перед тем, как произвести пуск двигателя, проверьте, чтобы рычаг переключения передач и механизм отбора мощности находятся в нейтральном положении.
3. Убедитесь, что все навесное оборудование опущено на землю.
4. Убедитесь, что все предохранительные элементы правильно установлены на вашем тракторе.
5. Переведите рычаг ручного управления подачей топлива в среднее положение.
6. Выжмите педаль сцепления (чтобы уменьшить стартовое сопротивление).
7. Поверните ключ зажигания по часовой стрелке в положение «Запуск».
8. После пуска сразу отпустите ключ, он вернется в положение «ON».
9. Если двигатель не запускается с первого раза, попробуйте снова через 1-2 минуты. Если двигатель не запускается три раза подряд, сделайте проверку и не запускайте его, пока все неисправности не будут устранены.
10. При каждой попытке запуска продолжительность работы стартера не должна превышать 15 секунд, иначе аккумулятор и стартер могут выйти из строя.
11. Проследите, работает ли двигатель нормально на средних и низких оборотах после запуска, если да, то постепенно повышайте обороты, но не давайте сильной нагрузки пока температура воды не достигнет 50°C.
12. При низкой температуре окружающего воздуха в радиатор должна быть залита горячая вода для подогрева двигателя перед пуском, или трактор должен храниться в обогреваемом помещении.
13. Если трактор оборудован свечей накала, переведите ключ зажигания в положение «ON» удерживайте его в течении 10-15сек, поверните ключ зажигания в положение «Запуск». После успешного запуска отпустите ключ зажигания.

РАБОТА НА ТРАКТОРЕ



ВНИМАНИЕ!

Перевозка пассажиров запрещена!

1. Выбирайте для работы наиболее подходящую ширину колеи колес, всегда следите за устойчивостью трактора.
2. Выберите надлежащую передачу. Передача должна выбираться так, чтобы двигатель мог работать на 80% мощности. Для фрезерования почвы используются низкие передачи. Средние передачи могут использоваться для боронования и вспашки. Высокие передачи используются для транспортных задач.

3. Запрещается езда с включенным сцеплением (то есть, удерживать ногу на педали сцепления, наполовину выжимая ее) или управление скоростью с помощью сцепления. Иначе сцепление перегреется, что станет причиной преждевременного износа фрикционных дисков (из-за трения диск пробуксовывает), и даже может привести к повреждению выжимного подшипника, рычага переключения, а также гнезда выжимного подшипника.
4. Отпускайте педаль сцепления постепенно: резкое включение, особенно если сцепление отпущенное на ухабистой поверхности, в яме или на грязной почве, или движение по крутым спускам, может привести к опасному раскачиванию трактора. Немедленно нажмите на педаль тормоза, если передние колеса оторвались от земли.
5. При спуске с холма держите передачу включенной. Никогда не выжимайте сцепление и не управляйте трактором на нейтральной передаче.
6. Во время движения, водитель должен правильно сидеть на водительском месте.
7. Не запрыгивайте на движущийся трактор.
8. Всегда нажимайте на педаль тормоза аккуратно.
9. Не поворачивайте на высокой скорости.
10. Всегда управляйте на безопасной скорости в зависимости от обрабатываемой поверхности.
11. Когда работаете на неровной поверхности, следуйте соответствующим мерам безопасности для обеспечения устойчивости
12. Когда работаете на наклонной поверхности, например, на склоне холма, работайте на умеренной скорости, замедляйте трактор, особенно когда поворачиваете.
13. Двигайтесь с максимальной осторожностью, когда вы едете вплотную к краю канавы или насыпи.
14. Проверяйте настройки педали тормоза и сцепления.

ОСТАНОВКА ТРАКТОРА И ДВИГАТЕЛЯ

1. Отпустите газ для снижения скорости трактора.
2. Нажмите педаль сцепления и переключите рычаг скорости в нейтральное положение.
3. Выжмите педаль тормоза, чтобы остановить трактор, затем отпустите сцепление и педаль тормоза, позвольте двигателю работать вхолостую, и включите стояночный тормоз.
4. Опустите вниз навесное оборудование.
5. Не допускайте высоких оборотов непосредственно перед остановкой двигателя, позвольте двигателю поработать на холостых оборотах для охлаждения смазки и охлаждающей жидкости, затем переведите рычаг ручного управления подачей топлива в минимальное положение, чтобы выключить двигатель. Для экстренного выключения двигателя используйте рычаг декомпрессии.
6. Для парковки выберите ровный участок местности, включите нейтральную передачу и ручной тормоз. В случае стоянки на склоне включите первую переднюю передачу, если стоите в гору или первую заднюю передачу, если стоите передом вниз. Не забудьте сделать тоже самое, если паркуете ваш трактор с прицепом.



ВНИМАНИЕ!

При температуре воздуха ниже нуля по Цельсию, в качестве охлаждающей жидкости разрешается использование тосола. При использовании обычной воды, необходимо срочно слить ее из радиатора во избежание не гарантийного выхода двигателя из строя!

VI. ОБКАТКА ТРАКТОРА



ВНИМАНИЕ!

Сборка и предпродажная подготовка трактора осуществляется сборочным цехом в условиях отсутствия возможности проверки полноценной работы в полевых условиях. Поэтому запрещается вводить трактор в эксплуатацию с полной нагрузкой без предэксплуатационной обкатки.

Для того чтобы продлить эксплуатационный срок службы трактора СКАУТ, необходимо сделать обкатку новой машины (или сразу после капитального ремонта) перед вводом его в эксплуатацию. Обкатка улучшает состояние всех вращающихся деталей и трущихся поверхностей для предотвращения преждевременного износа в работе.

Перед началом обкатки необходимо:

1. Внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации.
2. Проверить затяжку внешних соединений, болтов и гаек.
3. Проверить уровень масла в картере двигателя. При необходимости добавьте масло до необходимого уровня.

При продаже в двигатель заливается универсальное минеральное масло для обкатки двигателя. После прохождения процедуры обкатки, вам необходимо заменить масло в двигателе на универсальное полусинтетическое масло 10W30 (летом), 5W30 (зимой), или аналогичное для дизельных двигателей.

4. Проверить наличие масла в воздушном фильтре. Не допускается использование трактора с грязным или сухим (без масла) воздушным фильтром! В воздушном фильтре используется 100 г моторного масла.
5. Проверить уровень масла в коробке передач и гидравлике.
6. Проверить уровень охлаждающей жидкости в радиаторе.
7. Проверить давление в шинах (1-1,5 МПа).
8. Проверить электропроводку, правильность и надежность подключения.
9. Проверьте, чтобы все ручки и рычаги управления были в нейтральном положении.

ОБКАТКА ДВИГАТЕЛЯ БЕЗ НАГРУЗКИ

1. Запустите двигатель согласно разделу «Эксплуатация трактора».
2. После пуска, позвольте двигателю поработать на средних или низких оборотах, а затем постепенно увеличьте обороты, до повышения температуры воды и масла. Также избегайте работы двигателя на высоких оборотах сразу после пуска. Проверьте, есть ли любая утечка воды, масла или воздуха, работают ли все приборы и индикаторы, пока двигатель прогревается.
3. Кратковременно увеличьте обороты до максимальных и понаблюдайте за поведением двигателя. Для полной обкатки двигателя без нагрузки нужно 2-3 серии (по 20-25 минут) с перерывами «до полного охлаждения».

- На холостом ходу двигатель должен работать ровно. Допускается некая вибрация и стук работающего мотора — он в данный момент не обкатан. Вибрация и стук (в разумных пределах) уйдут после полной обкатки и первичной замены масел. При обнаружении ненормальных стуков и шумов в двигателе, понижения давления масла в магистралях, течи масла, топлива или воды — необходимо остановить двигатель, выяснить причины неисправности и устранить их. Только убедившись в полной исправности двигателя, можно приступить к дальнейшей обкатке трактора на холостом ходу.

ОБКАТКА ТРАКТОРА БЕЗ НАГРУЗКИ

Во время обкатки трактора на холостом ходу обкатывают также гидравлическую систему подъема навесного оборудования и механизм отбора мощности.

- Включите вал отбора мощности, чтобы приработать механизм отбора мощности.
- Воспользуйтесь гидравлической подъемной системой неоднократно, чтобы приработать гидравлическую систему. Для этого плавно переведите рычаг гидравлического распределителя в крайнее верхнее положение, при этом узел сцепки начнет плавно подниматься. Затем опустите рычаг в крайнее нижнее положение, при этом узел сцепки начнет плавно опускаться. Повторите процедуру несколько раз. После возвращения рычага гидравлического распределителя в нейтральное положение, проверьте уровень масла, при необходимости долейте.
- Выедите трактор с места стоянки согласно набору правил, предложенных в этом руководстве пользователя. Необходимо проехать на каждой передаче в течение 10-20 мин, при этом давайте двигателю остывать через каждые 20-30 минут работы. Выполните повороты на средних и низких скоростях, должным образом используйте тормоз сообща с поворотами, попытайтесь выполнить резкое торможение, когда едете на повышенных передачах. Обкатка подразумевает собой переменные нагрузки.

В период обкатки трактора на холостом ходу проверяют: работу двигателя и показания всех контрольных приборов, регулировку главной муфты сцепления, регулировку тормозов, механизм блокировки дифференциала (при наличии), плавность включения и выключения передач.

При обнаружении любых неисправностей во время холостой обкатки трактора — необходимо остановить двигатель и устранить их.

ОБКАТКА ТРАКТОРА С НАГРУЗКОЙ

- Нагрузка должна добавляться от легкой к тяжелой и передачи переключать постепенно от пониженных к высоким. В то же время неоднократно выполняйте повороты. Небольшими сериями (по 15-20 минут) произведите легкие работы, например культивация почвофрезой (не целины!) на глубину не более 5-7 см, или мелкую вспашку на ровной почве с низким коэффициентом сопротивления. Общий период времени для обкатки с нагрузкой составляет около 5 часов (сериями по 20-30 мин с отдыхом до полного охлаждения, постоянно возрастающими нагрузками с переменным количеством оборотов).

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Подключайте передний мост для обкатки на всех передачах кроме VIII, если ваш трактор полноприводный.

- ции
стук
сел.
ния
ить
ись
на
- ему
- обы
чаг
зел
нее
уру
еля
- том
ние
ты.
ете
на
- сех
ов,
ния
- МО
- от
ми
ой
им
пет
но
- аш
2. Обкатка гидравлической системы навесного механизма трактора с нагрузкой должна быть проведена с навесной с/х машиной перед обкаткой трансмиссии. Произведите подъем как минимум 20 раз, в то время как двигатель работает на средних оборотах.

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Наблюдайте за рабочим состоянием всех частей и компонентов на каждом этапе обкатки. Если обнаружили любое ненормальное состояние в процессе обкатки, немедленно устраниите дефект. Во время обкатки коробки передач, вал отбора мощности должен быть в положении «ВЫКЛЮЧЕН».

РАБОТЫ ПОСЛЕ ОБКАТКИ

После обкатки под нагрузкой необходимо осмотреть трактор, выполнить регламентные работы по техническому обслуживанию ТО-0 (см. раздел «техническое обслуживание»). Проверить регулировку механизма газораспределения, рулевого механизма, настройку тормозов и сцепления, крепление головки блока.

VII. УСТРОЙСТВО ТРАКТОРА И ОСНОВНЫЕ РЕГУЛИРОВКИ

НАСТРОЙКА СЦЕПЛЕНИЯ

- ▶ Из-за постоянного износа деталей сцепления во время использования, сцепление начнет проскальзывать, или не будет полностью выжиматься. Поэтому сцепление необходимо периодически проверять и настраивать.

Схема сцепления показана на Рис. 4. Оно преимущественно состоит из трех частей:

- ▶ Ведущая часть, ведомая часть и контролируемая часть. Ведущая часть всегда вращается вместе с двигателем;
- ▶ Ведомая часть может вращаться, только когда сцепление активно.

НАСТРОЙКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ:

При активном сцеплении (педаль сцепления не нажата) величина зазора между выжимным подшипником (4) и головками лапок сцепления (2) должна быть в пределах 0,05-0,35 мм, а сами лапки сцепления должны находиться в одной плоскости. Это необходимо для того, чтобы при движении трактора не создавалось давящей нагрузки на выжимной подшипник, что может привести к преждевременному выходу его из строя.

НАСТРОЙКА СВОБОДНОГО ХОДА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ:

Поверните гайку (6), чтобы изменить эффективную длину главной тяги (5) и добиться свободного хода педали сцепления в пределах от 22 до 28 мм. Проверьте и убедитесь в правильности свободного хода педали регулировки сцепления.




Рис. 4. Механизм сцепления

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Регулировочная гайка. | 4. Выжимной подшипник. |
| 2. Лапка выжимной подшипника сцепления. | 5. Главная тяга. |
| 3. Концентратор ведомой пластины. | 6. Гайка. |

НАСТРОЙКА ХОДОВОЙ ЧАСТИ ТРАКТОРА

Настройка схождения передних колес (см. Рис. 5).

Для более устойчивого движения трактора, легкого управления, маневрирования и надлежащего износа шин, существуют определенные требования к схождению колес.

При эксплуатации, схождение передних колес будет меняться из-за деформации и износа частей переднего моста, так что надо вовремя проводить регулировку.

ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВКИ СХОЖДЕНИЯ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС:

- ▶ Направьте колеса строго прямо.
- ▶ Измерьте переднее и заднее расстояния между двумя колесами на одинаковой высоте через центр колеса.
- ▶ Настройте поперечную рулевую тягу, пока переднее расстояние не будет меньше заднего на 5-8 мм.
- ▶ Затяните гайку на обоих концах поперечной рулевой тяги.




Рис. 5. Регулировка схождения передних колес

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ ПОДШИПНИКОВ СТУПИЦ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Величина осевого зазора в подшипниках ступиц передних колес должна

составлять 0.05-0.20 мм. В процессе эксплуатации трактора, вследствие износа подшипников и прочих деталей, величина зазора изменяется, что влечет за собой нарушение нормальной работы ходовой части. Проверка свободного хода в подшипниках ступиц производится после обкатки и через каждые 500 моточасов работы трактора.

Регулировка должна быть проведена в следующем порядке:

- ▶ С помощью домкрата поднимите передний мост до отрыва колес от земли, подложите подпорки;
- ▶ Покачивая колесо, определите необходимость регулировки зазоров. Колеса должны свободно вращаться, при этом люфты должны отсутствовать;
- ▶ Отсоедините крышку ступицы передних колес и снимите шплинты с корончатой гайки.
- ▶ Затяните корончатую гайку с усилием 80 Нм;
- ▶ Вывинтите корончатую гайку на 1/12 ~ 1/6 оборота;
- ▶ Установите шплинт и крышку ступицы колеса, а затем опустите колеса.

РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ КОЛЕЙ (ОПЦИОНАЛЬНО)

Регулировка колеи передних колес показана на Рис. 6. Порядок действий для регулировки передней колеи:

- » Поднимите передний мост трактора с помощью домкрата, подложите подпорки.
- » Открутите болты, фиксирующие переднюю балку;
- » Отрегулируйте длину раздвижных балок;
- » Отрегулируйте длину поперечной рулевой тяги.




Рис. 6. Регулирование колеи передних колес

Регулировка колеи задних колес (опционально).

Задние колесные диски могут быть смонтированы вогнутой стороной диска внутрь или наружу. Колея колес меняется в зависимости от положения диска.




Рис. 7. Регулирование колеи задних колес



ОПАСНО!

Снимая задние колеса, будьте предельно внимательны и осторожны, используйте подходящие подъемники.

● ВНИМАНИЕ!

Выберите необходимую колею, после чего установите переднюю колею так, чтобы она совпала с задней.

● ВНИМАНИЕ!

Проверьте, чтобы передние и задние колеса были симметричны относительно осевой линии трактора после выполнения регулировки. Убедитесь, что направление протектора соответствует направлению движения трактора вперед.

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕГО МОСТА (ДЛЯ ПОЛНОПРИВОДНЫХ ТРАКТОРОВ)

Правильность зацепления шестерни переднего моста влияет на эффективность вождения и уровень шума, так что во время сборки и эксплуатации должно быть уделено особое внимание точности регулировки.




Рис. 8. Отпечаток зацепления зубчатой передачи

1. Зацепление главных механизмов осуществляется путем выбора необходимой толщины прокладки гнезда подшипника и прокладки картера ведущего моста необходимой толщины, чтобы убедится в правильности отпечатка (как показано на Рис. 8) и величины зазора в пределах 0.16-0.32 мм. При этом, удерживайте предварительное напряжение на обоих концах дифференциала в пределах 100-150 Н.
2. Соприкосновение пары шестерен на концах переднего моста регулируется набором прокладок (1) подходящей толщины, чтобы гарантировать зазор механизма в пределах 0.16-0.3 мм, и обеспечить правильное пятно контакта.
3. Чтобы получить конечный зазор механизма в пределах 0.16-0.3 мм, необходимо изменить толщину прокладок (13) для окончательной регулировки, тем временем, зазор 0.1-0.5 мм между нижней поверхностью кольца-фиксатора (4) вертикального вала (3) и верхней поверхностью ведомой шестерни (7) получается используя прокладки (6) подходящей толщины.




Рис. 9. Схема ведущей оси переднего колеса

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Прокладки. | 9. Главный привод. |
| 2. Болт M10x25. | 10. Крышка переднего моста. |
| 3. Вертикальный вал. | 11. Прокладки. |
| 4. Кольцо-фиксатор. | 12. Ведомая шестерня конечная. |
| 5. Стопорное кольцо вертикального вала. | 13. Прокладки. |
| 6. Прокладки. | 14. Ведущая шестерня конечная. |
| 7. Ведомая шестерня. | 15. Корпус редуктора переднего моста. |
| 8. Дифференциальный механизм. | 16. Шлицевой вал. |

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РЕГУЛИРОВКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА

Под низким давлением масло поступает из масляного бака (8) в насос беспрерывного течения (6). Далее масло под высоким давлением попадает в насос дозатор BZZ1-Е80 (или аналог) (4) и приводит в действие управляющий цилиндр (2) который приводит в действие рулевой механизм, а избыток масла возвращается к насосу через возвратную масляную трубу.

Насос постоянного действия приспособлен для поддержки стабильной подачи масла, чтобы гарантировать устойчивую работу гидравлического рулевого механизма. Во время работы двигателя, гидравлический рулевой механизм трактора может работать только при повороте руля, и гидравлический подъемник не должно сбивать настройку управления.




Рис. 10. Принцип действия гидравлического рулевого механизма

1. Четырехзвеный механизм регулирования.
2. Силовой цилиндр поворота.
3. Переднее ведущее колесо.
4. Насос дозатор.
5. Рулевое колесо.
6. Насос шестеренчатый.
7. Масляный фильтр.
8. Масляный бак (располагается под капотом трактора).

СХЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА И МОМЕНТЫ, НА КОТОРЫЕ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

- Насос дозатор (Рис. 11).
- Насос дозатор состоит из двух элементов: распределительного блока (I) и гидромотора (II) обратной связи.
- Распределительный блок (I) состоит из корпуса (4), золотника (2), гильзы (5), комбинированного уплотнения в составе резинового и защитного колец, упорного подшипника и пыльника, запрессованного в кольцевую проточку в верхней части корпуса.
- Золотник занимает фиксированное положение в гильзе посредством штифта (3) и пластинчатых пружин, вставленных через пазы золотника и гильзы, и имеет возможность приложении момента, поворачиваться относительно гильзы на угол 15° в обе стороны.
- Напорный и сливной каналы распределительного блока разделены между собой обратным клапаном.
- Гидромотор (II) обратной связи состоит из венца (9), звезды (10), крышки (11) и распределительного диска (8). Вращение от звезды к паре «золотник-гильза» или наоборот, передается карданом (7). Все элементы гидромотора стягиваются с корпусом болтами.
- Герметичность разъемов гидромотора и распределительного блока обеспечивается резиновыми уплотнительными кольцами.
- Подключение насоса-дозатора к гидросистеме рулевого управления осуществляется посредством четырех резьбовых отверстий на корпусе распределительного блока (I).
- В нейтральной позиции золотника (2) с гильзой (5), рабочая жидкость, подаваемая насосом питания, поступает по каналам корпуса и сверлениям гильзы и золотника на слив в бак.
- При повороте рулевого колеса поворачивается золотник (2) и открывается проход рабочей жидкости через гидромотор обратной связи к соответствующему отверстию и далее к силовому цилинду поворота, при этом через второе отверстие силового цилиндра рабочая жидкость сливается обратно в бак. Управляемые колеса поворачиваются.
- Рабочая жидкость, проходя через гидромотор обратной связи, вращает звезду (10) и связанную с ней через кардан (7) и штифт (3) гильзу (5) в сторону вращения золотника (2).
- При прекращении поворота рулевого колеса (и, соответственно, золотника (2)) гильза (5)оворачивается до исходного относительно золотника 2) положения, при этом рабочая жидкость от насоса рулевого управления сливается в бак, а отверстия к силовому цилинду перекрываются.
- Поворот колес осуществляется силовым цилиндром поворота, таким образом, чтобы врачающий момент, прилагаемый к рулевому колесу, был минимальным, обычно 4-5 Н*м. Если требуется большое усилие или, если руль заклинивает — не крутите рулевое колесо с большой силой, а тщательно проверьте и устраните причину неисправности.
- В случае, если трактор должен перемещаться или перевозиться с выключенным двигателем, рулевое колесо поворачивается вручную, без помощи гидравлики. Обратите внимание, что крутящий момент, прикладываемый к рулевому колесу, не должен превышать свыше 250 Н*м., и к тому же, рывки и сильное воздействие запрещено, так как могут быть повреждения системы управления.
- С большой тщательностью должна быть установлена соосность рулевого вала и гидравлического привода при сборке. Зазор не должен превышать 0.5-1.0 мм между рулевым валом и рулевым механизмом, а также должен быть осевой люфт рулевого вала, чтобы избежать заклинивания.
- Следите за надежностью всех болтовых соединений. Не допускайте утечки рабочей гидравлической жидкости.

- ▶ Допустимая температура рабочей жидкости в гидравлической управляющей системе должна удерживаться в пределах от -20°C до +80°C, но нормальная рабочая температура гидравлического масла должна быть в пределах от +30°C до +60°C.




Рис. 11. Схема насоса дозатора

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1. Передняя крышка. | 7. Кардан. |
| 2. Золотник. | 8. Распределительный диск. |
| 3. Штифт. | 9. Венец. |
| 4. Корпус. | 10. Звезда. |
| 5. Гильза. | 11. Задняя крышка. |
| 6. Элемент клапана. | |

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРМОЗА

При эксплуатации износ тормозных колодок увеличит ход педали тормоза, таким образом приводя к неравномерному торможению и к заносу трактора при торможении. Тормоза необходимо вовремя проверять и настраивать. Обратите внимание, что некорректная настройка тормоза может привести к эффекту проскальзывания и перегреву тормозных колодок.

Методы регулировки: (см. Рис. 12).

Ослабьте контргайки тормозной тяги (3), затяните или расслабьте гайки для настройки длины тяги тормоза (4) для обеспечения свободного хода педали тормоза (2) в пределах 55-65мм. После того, как регулирование тормоза сделано на обеих сторонах, затяните контргайки гайки (3).

Проверьте тормоз на дороге после наладки, если с левой и правой стороны тормозной путь не одинаковый, тогда будет происходить занос трактора, что может привести к аварии или неравномерном износу тормозов. Удлините тяги тормоза на стороне с более длинным тормозным путем или укоротите тяги тормоза на другой стороне, с более коротким тормозным путем, регулируйте перемещение педалей до тех пор, пока тормоза не будут работать синхронно.

Накладки тормозных колодок (5) изнашиваются после длительного времени эксплуатации. В таком случае, замените изношенные накладки тормозных колодок новыми.

Своевременно проверяйте и регулируйте синхронность работы правого и левого тормоза.




Рис. 12. Механизм тормоза

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Фиксатор тормозной педали | 4. Тормозная тяга |
| 2. Педаль тормоза | 5. Тормозная колодка |
| 3. Гайки тяги | 6. Палец колодки |

РЕГУЛИРОВКА ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ




Рис. 13. Схема пятна контакта

Во время установки ведомой и ведущей конических шестерен главной передачи, сначала должно быть правильно установлено напряжение подшипника в главном приводе, и только затем производите регулировку главной передачи (Рис. 14).

В ведущей шестерне (5) предварительное напряжение подшипника должно быть настроено вкручиванием гайки фиксатора (2). Момент затяжки, который применяют для установки ведущей шестерни, должен быть между 1.2–1.8 Н*м после завершения процесса сборки. Если момент не может быть проверен специальным прибором, обратитесь в сервисный центр. После того, как сделана наладка, устанавливается гайка фиксатор (4). Положения шестерни настраивается регулировочной гайкой (1), шестерня будет двигаться вперед, если закручивать гайку (1); шестерня будет отодвигаться, если гайку выкручивать.




Рис. 14. Схема главной передачи

Регулировка ведомой конической шестерни главной передачи (6) осуществляется добавлением регулировочной шайбы (7) слева и справа от гнезда подшипника (8). В то время как добавляется регулировочная шайба (7) такой же толщины и со стороны другого подшипника, предварительное напряжение подшипника изменяется, но положение ведомой конической шестерни главной передачи будет оставаться неизменным. Если регулировочная шайба (7) переставляется из одного гнезда в другое, шестерня будет смещена в сторону, где добавлена регулировочная шайба (7), но предварительное напряжение редуктора плоской конической зубчатой передачи будет оставаться неизменным. Предварительное напряжение подшипников спирально-конической шестерни должно быть от 1.2. до 1.8 Н*м.

Зона контакта может быть проверена следующим образом: смажьте краской зубцы плоской конической зубчатой передачи. Пятно контакта должны выглядеть, как показано на Рис. 18. Позиция пятна контакта может быть изменена закручиванием или откручиванием настраивающей гайки конической шестерни.



ВНИМАНИЕ!

Если при разборке задней оси обнаружены обломки зубьев шестерен, необходимо провести осмотр поврежденных деталей, устранить неисправность и заменить поврежденные шестерни.

РЕГУЛИРОВКА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ТОРМОЗА (ПРИ НАЛИЧИИ)

A. РЕГУЛИРОВКА КОМПРЕССОРА

Если давление воздуха слишком низкое во время работы компрессора, необходимо проверить герметичность пневмосистемы. Если масло собирается в ресивере более чем 15 мл после работы воздушного насоса в течение 24 часов, необходимо проверить степень износа поршневых колец и при необходимости заменить их.

B. РЕГУЛИРОВКА СИНХРОННОСТИ РАБОТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО И МЕХАНИЧЕСКОГО ТОРМОЗА

Как правило, торможение прицепа должно начинаться раньше, чем колодочный тормоз трактора. Если синхронность пневматического тормоза неверная, то его необходимо отрегулировать. Если укоротить тормозную тягу тормозного клапана, то тормоз включается раньше, а если удлинить, то тормоз активируется позже.

VIII. ЭЛЕКТРОСИСТЕМА

Напряжение электрической цепи трактора составляет 12 В.

АККУМУЛЯТОР (АКБ)

Когда стрелка амперметра указывает на «+» — аккумулятор заряжается, а когда указывает на «-» — аккумулятор разряжается. Аккумулятор должен заряжаться, когда трактор работает в нормальных условиях.

Может использоваться мультиметр, чтобы проверить и оценить, успешно или нет заряжается аккумулятор. НЕ замыкайте цепь, соединяя две клеммы аккумулятора (положительную и отрицательную) напрямую или соединяя положительную клемму скорпусом трактора, для проверки текущего напряжения аккумулятора во избежание короткого замыкания.

Своевременно проверяйте наличие и плотность электролита в аккумуляторе.

Если мощности аккумулятора недостаточно, это значительно затруднит запуск трактора, при этом аккумулятор необходимо своевременно зарядить при помощи внешнего источника питания.



ВНИМАНИЕ!

При зарядке аккумулятора снимите все вентиляционные пробки (для обслуживаемых АКБ). Убедитесь, что все внутренние пластины погружены в электролит. Долейте при необходимости дистиллированной воды. Делайте это в хорошо проветриваемом помещении.

Не заряжайте АКБ рядом с открытыми источниками огня. Когда плотность электролита аккумулятора достигает 1.28~1.29 г/см³, процесс зарядки завершен. Подождите 40 минут, прежде чем начать использовать аккумулятор после зарядки.

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

Прежде, чем заменить сгоревший предохранитель на новый, с такой же характеристикой, определите причину неисправности и устранит ее.

№ предохра- нителя	Защищаемые электрические цепи	Сила тока
1	Вся электрическая цепь	30A
2	Масляный манометр, датчик температуры охлаждающей жидкости, звуковой сигнал	10A
3	Электронный регулятор напряжения	5A
4	Фара, правая и левая лампы указателей поворота	10A
5	Сигнальный фонарь, заднее рабочее освещение, лампа тормоза	10A




Рис. 15. Принципиальная схема электрической системы

- | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 1. Указатели поворотов передние. | 10. Переключатель указателей поворотов. | 19-20, 31. Изоляция проводов. |
| 2. Фара передняя. | 12. Датчик температуры охлаждающей жидкости в ДВС. | 21. Указатели поворотов задние. |
| 3. Главный плюсовый кабель. | 13. Регулятор напряжения. | 22. Стопфара. |
| 4. Аккумуляторная батарея. | 14. Включатель сигнала торможения. | 25-29, 33. Переключатели. |
| 5. Изоляция проводов. | 15-18. Амперметр; Указатель давления масла; Указатель температуры; Манометр давления воздуха. | 30. Блок предохранителей |
| 6. Стартер. | | |
| 7. Замок зажигания. | | |
| 8. Переключатель света. | | |
| 9. Датчик давления масла. | | |

IX. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА НАВЕСНОГО МЕХАНИЗМА

ПОДЪЕМ И ОПУСКАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СМОТРИТЕ РИС. 16).

Переключите рычаг управления (4) вперед, и оборудование опустится вниз. Закрепите колодку ограничителя (1) так, чтобы штырь (2) только касался ее. Когда орудие опущено вниз на необходимую рабочую глубину, отпустите рычаг (4) назад в нейтральное положение; таким образом, орудие будет удерживаться на заданной рабочей глубине.




Рис. 16. Гидравлический подъемник

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Колодка ограничителя; | 5. Гидравлический распределитель; |
| 2. Штырь; | 6. Замыкающий клапан; |
| 3. Упорная колодка; | 7. Наружная пробка. |
| 4. Рычаг управления; | |

Когда нужно поднять орудие, переместите рычаг к себе, и орудие будет подниматься, пока штырь (2) не упрется в колодку (3), после этого верните рычаг в нейтральное положение. Разная высота подъема может быть получена путем установки колодки (3) в разных положениях. Если рабочую глубину необходимо немного скорректировать во время работы, то для достижения этой цели рычаг управления может быть немного перемещен назад или вперед.



ВНИМАНИЕ!

Рычаг должен быть отпущен в нейтральное положение сразу после внесения поправок. Регулировка скорости подъема осуществляется поворотом рукоятки гидравлического замыкающего клапана (6).

ПЛАВАЮЩИЙ РЕЖИМ

Переключите рычаг управления в нижнее положение, масло из распределителя возвратится в коробку передач (через масловозвратную трубку) и оборудование опустится на землю под своим весом. После этого глубина заделки оборудования будет контролироваться его опорным колесом.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ВЫХОД

Снимите пробку (7), подсоедините штуцер, закрутите гидравлический замыкающий клапан (6) до самого нижнего положения, и вместо вхождения в гидравлический цилиндр масло подается через наружную пробку. Внешний силовой цилиндр управляет с помощью рычага (4). Переместите рычаг (4) назад — для подачи масла в силовой цилиндр, переместите рычаг вперед — для выпуска масла из цилиндра.

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

- ▶ Верните рычаг управления в нейтральное положение сразу после завершения заполнения силового цилиндра, чтобы избежать открытия предохранительного клапана.
- ▶ Отсоедините штуцер, если не нужна внешняя подача и снова поставьте пробку. Не забывайте открутить замыкающий клапан до самого верхнего положения, иначе гидравлическая система подъемника не будет работать.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ К ТРАКТОРУ

Подъедьте задним ходом вплотную к навесному оборудованию. Перемещая рычаг управления (4) совместите отверстия на нижних тягах со штырями навесного оборудования. Зафиксируйте шплинтами. Настройте верхнее отверстие на нужную длину, соедините его вместе с верхней регулировочной тягой и закрепите.

РЕГУЛИРОВКА ПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА

Наибольшую производительность труда, меньшее рабочее сопротивление и хорошее качество работы можно добиться в том случае, если подъемный механизм и соответствующее оборудование правильно отрегулированы. Верхняя тяга служит для регулировки продольного выравнивания и высоты заглубления. Правая и левая подъемные тяги для поперечного выравнивания. Высота заглубления регулируется подъемным колесом на навесном оборудовании.

РЕГУЛИРОВКА ПРИ ВСПАШКЕ

Отрегулируйте полевое колесо до начала вспахивания, когда один лемех плуга достиг требуемой глубины вспашки, отрегулируйте верхнюю тягу, чтобы выставить плуг параллельно к поверхности, затем отрегулируйте длину правой и левой тяги, чтобы достичь одного уровня глубины для каждого лемеха. При втором вспахивании, правыми колесами, трактор попадает в борозду, пашущая глубина правых лемехов плуга будет увеличена, так что необходима повторная регулировка высоты заглубления и поперечного наклона.

❗ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

- ▶ При первоначальной настройке высоты навесного оборудования, поднимайте навесное оборудование аккуратно и плавно. Следите за тем, чтобы при максимальном подъеме навесное оборудование не касалось кабины и других частей трактора.
- ▶ Чтобы избежать срабатывания предохранительного клапана, никогда не переключайте рычаг управления назад, после того как оборудование достигло самого высокого положения.
- ▶ При поворотах поднимайте навесное оборудование в транспортное положение.
- ▶ Убедитесь, что оборудование установлено надежно и нет помех для его поднятия или опускания.
- ▶ Для движения по пересеченной местности с навесным оборудованием используйте низшие передачи, для уменьшения колебаний.

ДВИЖЕНИЕ С ПРИЦЕПОМ

Снимите навесное оборудование, присоедините на трактор тяговой брус, для установки прицепа.

Если по желанию покупателя вместе с трактором заказан пневмотормоз, то по очереди установите пневматический насос, тормозной клапан и воздушный баллон, и далее, после проверки уровня смазки в пневматическом насосе, установите тяговой брус, затем зацепите прицеп, присоедините трубку пневмотормоза и запустите двигатель.

Когда показания давления на панели манометра достигают 3,43 кРа, то трактор готов к выполнению транспортных действий. Если давление не может достичь требуемого уровня на протяжении работы, проведите проверку, чтобы найти причину и исправить ее. Тормозное усилие прицепа изменяется наряду с выжиманием педали тормоза.

В аварийной ситуации педаль тормоза нужно выжимать быстро и без колебаний в самое нижнее положение. Если необходимо уменьшить скорость, то уменьшите газ и в то же время сделайте легкое торможение. Для движения с прицепом, оборудованным системой пневмотормоза, торможение прицепа должно начинаться немного раньше (или в то же время), что и торможение трактора, это должно быть отрегулировано с помощью регулировочных винтов на тормозах трактора и прицепа.



ВНИМАНИЕ!

При транспортировке одноосевых прицепов, необходимо сначала отсоединить присоединенный ранее наружный заднеколесный балласт трактора, чтобы избежать перегрузки на задние колеса.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ

- ▶ Скорость вала отбора мощности:
 - 540 об/мин для тракторов Т-240, Т-244, Т-254, Т-254С
 - 540/760 об/мин, для трактора 504С. Переключение осуществляется рычагом, находящимся слева от водителя.
- ▶ Скорость вращения вала отбора мощности управляемых орудий должна быть такой же как у трактора, иначе при несоответствие можно вывести из строя трактор или оборудование. Это также влияет на качество выполняемых работ.
- ▶ Присоединение управляемых орудий должно производиться при выключенном двигателе трактора, во избежание попадания одежды и частей тела под движущиеся части трактора.
- ▶ Если необходимо сделать работу на стационарном оборудовании, то необходимо надежно зафиксировать трактор и оборудование.

X. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СМАЗКА ТРАКТОРА

ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

A. Двигатель

- Проверьте уровень масла в двигателе и следите, чтобы он находился между средней и верхней отметками на масляном щупе. Уровень масла выше верхней отметки НЕ разрешается.
- Заполните бак для охлаждающей жидкости и топливный бак достаточным количеством охлаждающей жидкости и дизельного топлива соответственно.

B. Шасси

- Проверьте и затяните все внешние болты и гайки.
- Смажьте следующие точки:
- Правый и левый ободы передних колес, правую и левую вилки соединительной рулевой тяги, правый и левый рулевые рычаги передней ведущей оси и подшипники водяного насоса двигателя.
- Удалите следы масла, устраните утечку воды или воздуха, очистите внешнюю поверхность в случае загрязнения.
- Проверьте давление в шинах, подкачивайте при необходимости.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ 50 ЧАСОВ РАБОТЫ

A. Двигатель

После 50 часовой обкатки двигателя при легкой нагрузке, необходимо полностью заменить масло, включая смазочное масло в поддоне двигателя и топливном насосе. Замените элемент масляного фильтра. Очистите поддон, масляный фильтр и топливный фильтр при помощи чистого дизельного топлива.

B. Трансмиссионная система

После использования трактора в первые 50 часов, проверьте свободный ход педали сцепления и при необходимости отрегулируйте ее.

C. Аккумулятор

- Проверьте уровень электролита, залейте дистиллиированную воду при необходимости (это особенно необходимо в зимний сезон).
- Смажьте фитинги, упомянутые выше, с использованием шприца-нагнетателя.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ КАЖДЫХ 100 ЧАСОВ РАБОТЫ

A. Двигатель

- Замените масло в поддоне двигателя и очистите фильтр грубой очистки.
- Замените моторное масло и элементы топливного фильтра, очистите корпусы фильтров.
- Проверьте натяжение ремня вентилятора, отрегулируйте при необходимости.

- d. Проверьте уровень масла в топливном насосе, долейте при необходимости.
- e. Очистите воздушный фильтр и замените смазочное масло (если Вы работаете в условиях высокой загрязненности, выполнайте эту процедуру каждый раз после работы).

В. Сцепление

Проверьте свободный ход педали сцепления, при необходимости отрегулируйте.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ КАЖДЫХ 250 ЧАСОВ РАБОТЫ

A. Трансмиссионная система

Проверьте уровень масла в задней оси, при необходимости долейте масло до указанного уровня.

В. Передняя ось

Проверьте зазор подшипника ступицы переднего колеса, при необходимости проведите регулировку.

С. Аккумулятор

Нанесите консистентную смазку на клеммы аккумулятора.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ КАЖДЫХ 500 ЧАСОВ РАБОТЫ

- a. Проверьте давление открытия и распыления инжектора, промойте его и при необходимости проведите регулировку.
- b. Проверьте и затяните гайки головки цилиндра, при необходимости отрегулируйте клапанный зазор.
- c. Проверьте накипь в системе охлаждения.
- d. Замените смазочное масло в топливном насосе.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ КАЖДЫХ 1000 ЧАСОВ РАБОТЫ

A. Двигатель

- a. Проверьте герметичность клапанов, притрите их при необходимости.
- b. Проверьте угол опережения впрыска, при необходимости проведите регулировку.

В. Трансмиссионная система

Меняйте смазочное масло по меньшей мере один раз в год.

● ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Поскольку между коробкой передач и корпусом задней оси есть только небольшое отверстие, после залива масла необходимо подождать достаточно длительное время, чтобы снова проверить уровень масла. Проверьте, чтобы уровень масла находился в пределах верхней и нижней отметки, указанной на щупе.

С. Передняя ось

Очистите все части передних колесных ободов и нанесите свежую смазку.

D. Электросистема

- a. Проведите проверку всей системы и замените все неисправные части.
- b. Нанесите свежую смазку в подшипники электрического генератора.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Обслуживание необходимо проводить через указанные интервалы времени, что может обеспечить нормальную и стабильную работу Вашего трактора.

Всегда помните, что интервалы проверки значительно зависят от условий окружающей среды, а также от Вашего опыта. В любом случае помните, что лучше перепроверить, чем недопроверить.

 **ОСТОРОЖНО:**

Если у вас есть проблемы или трудности при эксплуатации, или обслуживании трактора, пожалуйста — обратитесь к авторизованному дилеру.

XI. ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТРАКТОРЕ

Положение	Категория масла/топлива	Стандарт №	Примечания
Топливный бак	Подбирать легкое дизельное топливо в соответствии с сезоном и температурой окружающего воздуха		
Коробка передач, задняя ось, передняя ось, гидравлическая система	ТЭП15 или 80W90 (рабочая температура до -25°C.)		Любая температура
Подшипник сцепления, другие смазочные фитинги	Кальциевая консистентная смазка Литол 24		Любая температура
Масляный поддон	Масло для дизельных двигателей Летом М10Г2 или 10W30		Летом
	Масло для дизельных двигателей Зимой масло М8Г2 или 5W30		Зимой
Рулевой механизм	Кальциевая консистентная смазка Литол 24		Любая температура
Компрессор	Кальциевая консистентная смазка Литол 24		Любая температура

XII. УХОД ЗА ДВИГАТЕЛЕМ

УХОД ЗА КРИВОШИПНО-ШАТУННЫМ МЕХАНИЗМОМ:

1. Если трактор новый или на него установлен отремонтированный двигатель, произведите тщательную обкатку его в соответствии с заводской инструкцией. Нарушать режим обкатки в этот период очень опасно, так как детали не приработаны друг к другу, силы трения велики и можно легко вызвать перегрев двигателя, пригорание колец, заедание и проворачивание вкладышей.
2. Во время работы трактора постоянно следите за плотностью всех соединений системы впуска и за состоянием уплотнений блок-картера, чтобы не допустить попадания пыли внутрь двигателя, воды в цилиндры или картер, а также утечки масла.
3. Строго соблюдайте режим картерной смазки, так как недостаток масла, его загрязненность, ненормальная вязкость или несоответствие сорта приводят к быстрому износу гильз, подшипников и шеек вала, пальцев и втулок верхней головки шатуна.
4. Прежде чем нагрузить двигатель, нужно его хорошо прогреть, чтобы вязкость масла уменьшилась, и оно смогло проникать в зазоры.
5. Длительная работа двигателя на холостом ходу или при малой нагрузке недопустима, так как при этих режимах нагрузка на детали кривошипно-шатунного механизма получается ударной, а условия смазки неудовлетворительными (масло имеет повышенную вязкость). Кроме того, в результате плохого распыления и неполного сгорания топлива может произойти закоксовывание колец. Нельзя допускать также и длительной перегрузки двигателя.
6. Если обнаружены снижение давления масла, дымление, перегрев, перебои — двигатель останавливают и выявляют причины этих явлений, при этом только в крайних случаях следует прибегать к разборке, так как излишняя разборка вредна.

УХОД ЗА СИСТЕМОЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Для хорошей работы распределительного механизма требуется нормальный зазор между стержнем (или стаканом) клапана и коромыслом, плотное прилегание клапана к гнезду, правильная установка распределительных шестерен. Чтобы обеспечить эти условия, необходимо при периодическом техническом уходе проверять и регулировать зазоры клапанов, при текущем ремонте проверять состояние клапанов и, если нужно, притирать их, а при установке шестерен распределения проверять правильность фаз.

УХОД ЗА СИСТЕМОЙ ПИТАНИЯ

Для нормальной и бесперебойной работы системы питания необходимо заправлять трактор чистым, отстоявшимся топливом, содержать в чистоте приборы и механизмы, своевременно их промывать, проверять и регулировать.

Все механизмы и приборы системы питания ежесменно очищают от пыли и грязи, устраняют подтекание топлива, спускают отстой из бака и корпуса фильтров, а при загрязнении промывают фильтр горловины бака.

УХОД ЗА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЕМ

Сухой инерционный очиститель и съемные сетки промывают в дизельном топливе. После этого очищают изнутри корпус и трубу. Когда стечет промывочное топливо, сетки смачивают чистым маслом, собирают воздухоочиститель и заливают масляную ванну. Не допускайте повышенное загрязнение воздушного фильтра и излишний уровень масла в масляной ванне.

УХОД ЗА ТОПЛИВНЫМИ ФИЛЬТРАМИ

Для промывки элементов грубой очистки (стакан) необходимо закрыть кран топливного бака, слить топливо из корпуса фильтров и снять крышку. Корпус необходимо промыть дизельным топливом, а фильтрующий элемент заменить.

Признаком недопустимого загрязнения фильтрующих элементов служит понижение давления в топливоподающей системе до 0,2–0,3 кг/см². В этом случае нужно снять загрязненные элементы и заменить.

Рекомендуется заменять фильтрующий элемент не реже раза в год.

УХОД ЗА ТОПЛИВНЫМ НАСОСОМ И ФОРСУНКАМИ

В полевых условиях проверку топливного насоса производят только тогда, когда при исправных форсунках замечены признаки ненормальной работы двигателя: дымление, снижение мощности, перерасход топлива.

При исправных клапанах работа насоса может нарушаться вследствие износа плунжера и гильзы.

При использовании некачественного топлива возможен выход из строя распылителя форсунки (парафинообразование - после длительной стоянки или неправильной консервации техники)

Различные неисправности форсунки, такие как износ деталей распылителя, образование на них нагара, ослабление пружины — могут вызвать дымление двигателя, перебои, снижение мощности и перерасход топлива. Поэтому при периодическом техническом уходе нужно проверить качество распыливания топлива и давление впрыска.

Для проверки распылителя необходимо извлечь форсунку из головки блока цилиндров, промыть ее и удалить нагар, затем подключить ее к магистрали высокого давления топлива и произвести 10-15 оборотов. Если распылитель дает четко выделенное туманообразование — форсунка исправна.

Если форсунка плохо распыляет топливо, необходимо снять распылитель, удалить нагар с распылителя и иглы деревянной палочкой или медной пластинкой, тщательно промыть детали в бензине, а затем в дизельном топливе. После промывки игла, установленная в корпус на 1/3 длины, должна свободно перемещаться под действием собственного веса в корпусе, наклоненном под углом 45°. Если после промывки распыление осталось ненормальным, следует максиметром проверить давление впрыска и, если нужно, отверчивая регулировочный винт форсунки, регулируют нормальное давление впрыска.

ПРОВЕРКА РАБОТЫ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ

Для проверки работы ТНВД необходимо отсоединить от насоса топливную трубку высокого давления. Перевести рукоятку ручного газа в положение «старт». Прокручивая двигатель стартером, насос будет подавать порции топлива. Если визуально не наблюдается подача топлива, необходимо перевести рукоятку ручного газа в положение «максимальный газ». Если топливо так и не появилось, необходима разборка, чистка, дефектовка топливного насоса.

Для проверки качества распыления топлива необходимо извлечь форсунку из головки блока цилиндра. Подсоединить форсунку к магистрали высокого давления и прокрутить двигатель. Если наблюдается туманообразное распыление — форсунка исправна. Если наблюдается каплеобразование, либо вообще нет распыления топлива — распылитель рекомендуется промыть либо заменить.

XIII. УХОД ЗА ТРАКТОРОМ

УХОД ЗА МУФТОЙ СЦЕПЛЕНИЯ

1. Муфта сцепления должна содержаться в чистоте, не допускается попадание масла на диски.
2. Производить проверку зазоров выжимных лапок сцепления. Правильная регулировка зазоров обеспечивает плавность включения передач КПП. Если износ лапок сцепления происходит неравномерно, рекомендуется заменить лапки и выставить необходимые зазоры. Проверить исправность выжимного подшипника, при необходимости заменить.
3. Следить за исправностью опорных подшипников корзины сцепления, при появлении постороннего шума – подшипники заменить.
4. Периодически проверять состояние диска сцепления, при неравномерной выработке дисков, следует их заменить.

УХОД ЗА ТОРМОЗАМИ

Главными условиями правильной работы тормозного механизма, являются исправность тормозных колодок и цельность тормозных тяг. При регулировке тормозного механизма, необходимо выбрать люфт рычага тормоза. Если обнаружена неисправность колодок тормоза, рекомендуется заменить на новые.

УХОД ЗА РУЛЕВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Перед началом эксплуатации трактора нужно проверить наличие масла в рулевом редукторе. Если масла недостаточно, необходимо долить до уровня. Не рекомендуется в резких поворотах выкручивать рулевое колесо до упора. Не поворачивать на высоких скоростях.

УХОД ЗА ПЕРЕДНИМ МОСТОМ

При обслуживании трактора необходимо проводить шприцевание переднего моста. На нем установлено 5 тавотниц. Проверяется затяжка тяг рулевого управления.

Проверяются ступичные подшипники, при наличии люфта рекомендуется подтянуть корончатую гайку ступицы.

УХОД ЗА КОЛЕСАМИ И ШИНAMI

Необходимо периодически проверять давление в шинах, в летний период использования техники – давление должно быть 1.5-2 атмосферы (задние и передние), в зимний период передние 1.2 атмосферы задние 1 атмосфера. Необходимо производить визуальный осмотр покрышек, при выявлении сплошных порезов, грыж, оголения корда работа на таких покрышках категорически запрещена, требуется ремонт или замена покрышки.

УХОД ЗА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ

При работе трактора происходит постоянный привод на гидравлический насос, и гидравлическое масло циркулирует по системе, поэтому замену масла в гидравлической системе необходимо производить вместе с заменой остальных технических жидкостей трактора. В системе гидравлики используется гидравлическое масло И20.

При наличии течи гидравлического масла необходимо проверить затяжку узла, и проверить целостность уплотнительных колец. Не допускается работа трактора с неисправной гидравлической системой.

УХОД ЗА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ

Во избежание повышенного износа втулок электростартера запуск двигателя осуществляется **ТОЛЬКО** с выжатым декомпрессором.

Необходимо регулярно проверять разъемы колодок, целостность проводки и рычага включения массы.

Если техника не используется, рекомендуется отключить массу во избежание разряда аккумуляторной батареи.

Перед запуском двигателя необходимо проверить натяжение ремня привода генератора. Если натяжение недостаточно - отрегулировать натяжение роликом.

Не рекомендуется хранение трактора под открытым небом.

XIV. НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ДВИГАТЕЛЬ

ЗАТРУДНЕН ПУСК ДВИГАТЕЛЯ ИЛИ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ВООБЩЕ НЕВОЗМОЖЕН

Поломки топливной системы

Неисправности и возможные причины	Метод устранения
1. Нет топлива в топливном баке	1. Добавьте топливо
2. Воздух в топливной системе	2. Удалите воздух, выясните причину и устранит ее
3. Блокировка топливной системы	3. Замените фильтр на новый и проверьте топливную магистраль
4. Плунжер и цилиндр топливного насоса износились	4. Замените на новый
5. Форсунка забилась или плохо распыляет	5. Замените на новую или промойте

Недостаточная степень сжатия

Неисправности и возможные причины	Метод устранения
1. Недостаточная очистка клапана или плохое притирание декомпрессионного винта.	1. Притрите клапана.
2. Утечка газов через клапана	2. Замените на новый или промойте
3. Прорыв газов через прокладку головки блока цилиндров	3. Замените на новую прокладку и затяните гайки в соответствии с правилами
4. Износ, залипание или соединение колец поршня	4. Замените поврежденные, очистите залипшие кольца

Другие причины

Неисправности и возможные причины	Метод устранения
1. Неправильный угол опережения и зазоры клапанов после повторной сборки	1. Регулировка
2. Низкая температура окружающей среды	2. Залейте горячую воду в радиатор для подогрева
3. Неправильное моторное масло.	3. Используйте нужное моторное масло.
4. Вода находится в цилиндре	4. Проверьте и найдите утечку

НЕТ ДАВЛЕНИЯ ИЛИ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НЕНОРМАЛЬНОЕ

Нет или слишком низкое давление

Неисправности и возможные причины	Метод устранения
1. Слишком низкий уровень масла	1. Долейте
2. Масловсасывающая трубка не погружена в машинное масло и воздух попадает в трубку	2. Повторно соберите и проверьте, цел ли маслозаборник
3. Бумажная прокладка масляного фильтра установлена неправильно или порвалась	3. Повторно соберите или замените ее
4. Пружина обратного клапана масляного фильтра повреждена	4. Замените ее
5. Износ шестерен масляного насоса	5. Замените пару или поставьте прокладку из тонкой бумаги
6. Слишком большой зазор подгонки опорных подшипников	6. Проверьте и замените их, если необходимо

Повышенное давление масла

Неисправности и возможные причины	Метод устранения
1. Обратный клапан фильтра не срабатывает	1. Проверьте и отрегулируйте его
2. Масло становится слишком густым при низких температурах	2. Замените его моторным маслом требуемой категории

Нет масла в оси распределительного вала

Неисправности и возможные причины	Метод устранения
1. Слишком низкое давление масла	1. Сделайте регулировки
2. Засорение системы смазки	2. Выясните и устраните неисправность

ВЫХЛОПНОЙ ДЫМ

Нормальный цвет дыма – бледно-черный дым. Если при горении топлива в цилиндр попадает вода, то появляется белый дым. При сжигании моторного масла появляется синий дым.

Черный дым

Неисправности и возможные причины	Метод устранения
1. Позднее закрытие клапана	1. Отрегулируйте или притрите клапан
2. Перегрузка	2. Регулируйте нагрузку
3. Неправильный угол опережения зажигания	3. Отрегулируйте
4. Неравномерное распределение топлива по цилиндрам	4. Проверьте впрыск топлива на стенде наладки насоса и отрегулируйте
5. Забился воздушный фильтр	5. Продуйте и прочистите начисто

Черный дым

Неисправности и возможные причины	Метод устранения
6. Износ поршневых колец	6. Замените их новыми

Белый дым

Неисправности и возможные причины	Метод устранения
1. Слабое распределение топлива в сочетании с каплями масла	1. Проверьте, отрегулируйте или замените топливный насос
2. Слишком низкая температура охлаждающей жидкости	2. Прикройте радиатор ватным одеялом
3. Вода попадает в цилиндр	3. Проверьте прокладку головки и головку блока цилиндров, заменить поврежденные части новыми

Синий дым

Неисправности и возможные причины	Метод устранения
1. Маслосяемное кольцо установлено наоборот	1. Переверните его, расположив меткой «UP» вверх
2. Износ поршневых колец и прокладок клапанов	2. Замените их новыми
3. Слишком высокий уровень масла	3. Слейте лишнее масло

Недостаточная мощность

(В общем, недостаточная подача масла, утечка воздуха и неправильная горючая смесь появляются от таких неисправностей)

Неисправности и возможные причины	Метод устранения
1. Забился топливный фильтр	1. Промойте и замените фильтр, если необходимо
2. Плохое распыление форсунок	2. Регулировка либо замена распылителей
3. Плунжер и цилиндр топливного насоса износились	3. Замените новыми
4. Деформация пружины регулятора, приводит к низкой частоте оборотов	4. Отрегулируйте или замените новой пружиной
5. Неправильный угол опережения зажигания	5. Отрегулируйте
6. Забился воздушный фильтр	6. Продуйте и прочистите начисто
7. Утечка газов из клапанов	7. Проверьте чистоту и эффективность прилегания клапанов
8. Несвоевременное срабатывание клапанов	8. Регулировка клапанного зазора
9. Недостаточная степень сжатия	9. Замените гильзу цилиндра или поршневые кольца

Ненормальный звук

Неисправности и возможные причины	Метод устранения
1. Слишком много топлива	1. Отрегулируйте
2. Заклинена иголка распылителя	2. Регуировка или замена
3. Слишком большой зазор клапанов (можно ясно услышать стук клапанов)	3. Регуировка
4. Поршень касается клапанов	4. Гнездо клапанов мало, расширьте посадочное место клапана
5. Поршень касается головки блока цилиндров.	5. Замените прокладку головки на более толстую
6. Пружина клапана разбита	6. Замените разбитую пружину новой
7. Вкладыш нижней головки шатуна или втулка верхней головки шатуна изношены	7. Проверьте и замените нужные части
8. Слишком большой зазор между поршнем и гильзой цилиндра	8. Замените новым поршнем или гильзой цилиндра

Серьезная вибрация (Обычно это вызвано неровной работой цилиндров, или некорректной сборкой)

Неисправности и возможные причины	Метод устранения
1. Значительная разница в степени сжатия и количестве топлива в цилиндрах.	1. Проверьте и отрегулируйте.
2. Воздух находится в топливных трубках.	2. Удалите воздух.
3. Двигатель неправильно установлен или крепежные болты ослаблены.	3. Выровняйте двигатель и снова затяните болты.
4. Стук поршня приводит к неровной работе	4. Проверьте форсунки и угол опережения подачи топлива, сделайте необходимые регулировки.

Перегрев двигателя

Неисправности и возможные причины	Метод устранения
1. Утечка воздуха из-под поршневых колец	1. Замените новыми
2. Вода попала в масло, разбавленное и испорченное масло, или слишком высокий или низкий уровень масла	2. Проверьте и замените масло или исправьте уровень масла, слив или долив необходимое количество
3. Слишком сильное зажатие опорного подшипника	3. Проверьте и отрегулируйте
4. Водный насос сломан или крепление ослаблено	4. Проверьте и отрегулируйте
5. Термостат не работает, или недостаточно жидкости в расширительном бачке	5. Замените термостат и долейте воды

Перегрев двигателя

Неисправности и возможные причины	Метод устранения
6. Главная прокладка головки блока повреждена	6. Замените новой
7. Слишком много накипи в водяной рубашке двигателя	7. Очистите водяную рубашку
8. Двигатель перегружен	8. Уменьшите нагрузку
9. Угол опережения слишком большой	9. Проверьте и отрегулируйте

Слишком большое потребление масла

Неисправности и возможные причины	Метод устранения
1. Используется неправильное масло	1. Используйте масло согласно инструкции
2. Поршневые кольца износились	2. Замените их новыми
3. Поршневые кольца залипли, масловозвратное отверстие в канавке поршневых колец забилось	3. Удалите нагар и очистите поршень
4. Утечка из-под заднего сальника	4. Проверьте, заменить новым сальником и его крышкой
5. Слишком высокий уровень масла	5. Слейте необходимое количество

Повышение уровня масла

Неисправности и возможные причины	Метод устранения
1. Вода просачивается из-под прокладки головки блока	1. Проверьте и замените новой
2. Вода просачивается через головку блока или чашеобразное отверстие под пробку	2. Залейте эпоксидной смолой или замените пробку

Двигатель идет в разнос

Неисправности и возможные причины	Метод устранения
1. Шток контроля поставки топлива находится в максимальном положении	1. Проверьте и отремонтируйте
2. Прокальзывание диска муфты регулятора захвата	2. Проверьте и отремонтируйте
3. Регулировочная тяга плунжера сломана или выскочила из фиксатора	3. Проверьте и отремонтируйте

Двигатель идет в разнос

Неисправности и возможные причины	Метод устранения
4. Слишком много масла в топливном насосе	4. Слейте необходимое количество
5. Слишком много масла попадает в цилиндр	5. Проверьте и при необходимости замените поршневые кольца

Двигатель работает с перебоями

Неисправности и возможные причины	Метод устранения
1. Неравное количество дизельного топлива поставляется к цилиндру, винт регулировочной тяги поставки топлива ослаблен	1. Проверьте и отрегулируйте
2. Слишком большой зазор в регулировочных рычагах и износ диска скольжения	2. Замените их
3. Слишком большой осевой зазор распределительного вала	3. Используйте медные прокладки
4. Воздух находится в топливной системе	4. Удалите воздух

Двигатель глохнет

Неисправности и возможные причины	Метод устранения
1. Воздух находится в топливной системе или фильтрующий элемент забит	1. Проверьте, удалите воздух или замените фильтрующий элемент
2. Клин поршня	2. Проверьте и замените
3. Втулки регулятора плунжера или диска скольжения заедает	3. Проверьте, восстановите или замените их

ШАССИ

Сцепление

Неисправности и возможные причины	Метод устранения
1. Сцепление буксует	
a. Фрикционные диски трения вымазаны маслом	a. Промойте диск с бензином и устраниите утечку масла
b. Прижимная пружина ослаблена или разбита	b. Замените новой
c. Слишком маленький или вообще отсутствует свободный ход педали	c. Отрегулируйте свободный ход педали
d. Ведомый диск, искривленный, неровный или чрезмерно изношен	d. Исправьте или замените новым
e. Концы трех выжимных рычагов не в одной плоскости	e. Отрегулируйте концы выжимных рычагов в одной плоскости
2. Сцепление не до конца размыкается, в результате чего трудно переключать передачи или передачи переключаются со скрипом и трактор дергается	
a. Чрезмерно свободный ход педали сцепления	a. Отрегулируйте свободный ход педали
b. Ведомый диск чрезмерно искривленный	b. Замените новым
c. Концы трех выжимных рычагов не в одной плоскости	c. Отрегулируйте концы выжимных рычагов
d. Разбитый фрикционный диск	d. Замените новым
e. Слишком плотное шлицевое соединение фрикционного диска	e. Ослабьте шлицевое соединение фрикционного диска
3. Вибрация и шум в сцеплении	
a. Возвратная пружина выжимных рычагов сломана	a. Замените новой пружиной
b. Выжимной подшипник недостаточно смазан, или поврежден	b. Добавьте смазки или замените подшипник
c. Износ шлицевой поверхности вала или втулки фрикционного диска	c. Ремонт либо замена деталей
d. Передний подшипник сцепления поврежден	d. Замена

Тормоз

Неисправности и возможные причины	Метод устранения
1. Неэффективный тормоз	
a. Тормозные колодки вымазаны машинным маслом	a. Протрите тормозные колодки бензином и устраниите утечку масла
b. Износ тормозных колодок или тормозного барабана	b. Замените изношенные части новыми
c. Тормозной кулачок чрезмерно износился	c. Замените тормозной кулачок

Тормоз

Неисправности и возможные причины	Метод устранения
d. Большой свободный ход педали	d. Откорректируйте свободный ход педали
2. Смещение тормозного усилия	
a. Усилие левого и правого тормоза различны	a. Откорректируйте свободный ход левой и правой педали для балансировки тормозного усилия
b. Одна тормозная колодка вымазана машинным маслом	b. Протрите тормозные колодки бензином и устранитте утечку масла
3. Тормоз освобождается не до конца и перегревается	
a. Ослабленная возвратная пружина тормозных колодок.	a. Замените новыми пружинами
b. Педаль тормоза не может вернуться в исходное положение	b. Проверьте, целая ли возвратная пружина педали, или ось педали заклинивает, и устранитте проблему
c. Слишком маленький свободный ход педали	c. Откорректируйте свободный ход педали

Коробка передач

Неисправности и возможные причины	Метод устранения
1. Посторонний звук в коробке передач	
a. Подшипники коробки передач чрезмерно изношены или повреждены	a. Проверьте и замените изношенные подшипники на новые
b. Ненормальное включение главной передачи	b. Проверьте включение главной передачи и люфт, отрегулируйте сцепление
c. Шлицы оси и крепящиеся на шлицах отверстия передач изношенные	c. Замените изношенную часть новой
2. Заклинивание	
a. Подающие вилки чрезмерно изношены или деформированы	a. Замените новыми
b. Фиксирующие пружины подающих вилок ослаблены	b. Замените новыми
c. Профиль зуба шестерен чрезмерно изношенный.	c. Замените изношенные шестерни новыми
3. Перегрев коробки передач	
a. Слишком маленький зазор подшипников или люфт передачи	a. Регулировка
b. Недостаточно или много масла	b. Добавьте или слейте масло до нужного уровня
c. Масло испортилось	c. Замените масло

Система управления

Неисправности и возможные причины	Метод устранения
1. Биение переднего колеса	
a. Чрезмерный люфт переднего ступичного подшипника	a. Отрегулируйте люфт подшипника или замените
b. Неправильное схождение передних колес	b. Откорректируйте схождение передних колес
c. Шаровой палец или его гнездо чрезмерно изношены	c. Замените шаровой палец или его гнездо новым
d. Болты рулевых тяг или шарового пальца ослаблены	d. Проверьте и закрутите гайки
2. Преждевременный износ передних шин	
a. Неправильное схождение передних колес	a. Откорректируйте схождение передних колес
b. Маленькое давление в шинах	b. Накачайте шины до указанного давления

Гидравлический рулевой механизм

Неисправности и возможные причины	Метод устранения
1. Тяжело поворачивать	
a. Недостаточно масла в гидравлическом насосе	a. Проверьте гидравлический насос и устраните неисправности, если имеются
b. Воздушные пузырьки в гидравлической системе.	b. Удалите воздух из системы, трубки и устраните утечку, если имеется
c. Слишком большая вязкость масла	c. Замените нужным маслом
d. Утечка масла в цилиндре	d. Замените сальники
2. Утечка масла	
a. Поврежденные сальники	a. Замените новыми
b. Болты и гайки медных соединительных поверхностей ослаблены	b. Зажмите болты и гайки

Гидравлическая система

Неисправности и возможные причины	Метод устранения
1. Недостаточная поднимающая сила или подъемник не работает	
a. Слишком низкий уровень масла или используется неподходящее гидравлическое масло	a. Добавьте или замените на надлежащее масло до указанного уровня
b. Масляный фильтр забитый	b. Промойте фильтр

Гидравлическая система

Неисправности и возможные причины	Метод устранения
c. Воздух попадает внутрь гидравлической системы	c. Удалите воздух из системы и зажмите соединительные трубы
d. Масляные сальники насоса серьезно изношены и происходит серьезная утечка	d. Замените масляные сальники насоса
e. Главный контрольный клапан заклинивает	e. Поработайте рычагом управления подъемника несколько раз и переключите главный контрольный клапан отверткой; если после этого клапан все еще заклинивает, снимите и промойте его начисто
f. Главный распределительный клапан серьезно изношен	f. Замените изношенный клапан
g. Сломался предохранительный клапан	g. Отремонтируйте или замените предохранительный клапан
h. Серьезная утечка в цилиндре	h. Замените сальники или изношенные части, если необходимо
i. Утечка в сальниках распределителя	i. Замените сальники
2. Оборудование не опускается	
a. Главный распределительный клапан заклинил или закрыт замыкающий клапан	a. Устранимте проблему согласно п.1-е, или выкрутите замыкающий клапан в самое высокое положение

Пневматический тормоз

Неисправности и возможные причины	Метод устранения
1. Недостаточное давление воздуха	
a. Утечка воздуха из пневмосистемы	a. Проверьте и устранимте неисправности
b. Впускная/выпускная пружина клапана пневматического насоса повреждена	b. Замените сломанные пружины на новые
c. Поршневые кольца и гильза цилиндра пневматического насоса серьезно изношены	c. Замените их новыми
d. Манометр давления воздуха неисправный	d. Исправьте или замените его новым
e. Предохранительный клапан плотно не закрывается или неисправный	e. Проверьте или замените его
2. Редукционный клапан не способен сбросить давление масла	
a. Пыль в контрольном клапане	a. Почистите его и избавьтесь от пыли.
b. Масло или вода в контрольном клапане	b. Слейте масло и воду с ресивера и почистите контрольный клапан
c. Редукционный клапан не способен сбросить давление масла	c. Отрегулируйте длину штока тормозного клапана, позвольте прицепу начать торможение немного раньше трактора или вместе с ним

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Аккумулятор

Неисправности и возможные причины	Метод устранения
1. Электроэнергии недостаточно	
a. Низкий уровень электролита	a. Добавьте электролит до нужного уровня
b. Короткое замыкание между полярными пластинами.	b. Очистите отложения, поменяйте электролит и замените распорки или полярные пластины
c. Сульфитация полярных пластин	c. Зарядите несколько раз, чтобы удалить серу
d. Генератор или реле зарядки не работают	d. Восстановите генератор
e. Плохой контакт в проводке	e. Проверьте контакты проводов и устраните проблему
2. Перегрев	
a. Короткое замыкание между полярными пластинами	a. Замените АКБ
b. Слишком высокий ток зарядки	b. Проверьте и замените реле зарядки
3. Емкость аккумулятора заметно уменьшилась	
a. Сульфитация полярных пластин	a. Зарядите несколько раз, чтобы удалить серу
b. Недостаточное количество серной кислоты	b. Измените пропорции электролита
c. Полярные пластины повреждены, активное вещество осыпалось и распорки повреждены, что приводит к короткому замыканию	c. Замените пластины и распорки новыми

Генератор

Неисправности и возможные причины	Метод устранения
1. Не работает генератор	
a. Поврежденный выпрямительный диод	a. Проверьте и замените новым
b. Щетки не достают до коллектора якоря	b. Проверьте размер графитных щеток и усилие пружины, восстановите или замените ее, если необходимо
c. Повреждена изоляция статора или ротора, или повреждена изоляция контура заземления	c. Восстановите или замените новым

Генератор

Неисправности и возможные причины	Метод устранения
2. Генератор развивает недостаточную мощность	
a. Ослабленный ремень генератора	a. Подтяните ремень или замените изношенный ремень новым
b. Поврежденный выпрямительный диод	b. Замените поврежденный выпрямительный диод новым
c. Слабый контакт графитных щеток	c. Замените
d. Короткое замыкание частичной обмотки ротора или статора	d. Восстановите или замените обмотку ротора или статора новой
3. Выдаваемый генератором ток неустойчивый	
a. Ослабленный ремень генератора	a. Подтяните ремень или замените изношенный ремень новым
b. Обмотка ротора и статора подверглась короткому замыканию или повреждению	b. Восстановите или замените ротор или статор на новый
c. Ослаблена пружина графитной щетки или слабый контакт щетки	c. Восстановите или замените пружину графитной щетки новой
d. Ослабленные клеммы	d. Проверьте и подтяните
4. Ненормальный звук из генератора	
a. Генератор неправильно установлен	a. Установите генератор правильно
b. Поврежденные подшипники генератора	b. Замените подшипник генератора новым
c. Ротор цепляется об статор или другие части	c. Проверьте и отремонтируйте

Стартер

Неисправности и возможные причины	Метод устранения
1. Стартер не работает	
a. Соединительный провод сломан или плохой контакт в проводном соединении или в переключателе контактов	a. Спаяйте или замените новым соединительным проводом, обезжирьте контакты и зажмите все гайки в соединительных местах
b. Сгорел предохранитель	b. Замените предохранитель аналогичным по мощности
c. Аккумулятор почти разряжен	c. Зарядите аккумулятор
d. Внутреннее короткое замыкание стартера	d. Исключите короткое замыкание
2. Стартер крутится, но не в состоянии запустить двигатель	

Стартер

Неисправности и возможные причины	Метод устранения
a. Шток втулки чересчур изношен из-за трения ротора с магнитным полюсом	a. Замените новым штоком втулки, очистите поверхность коммутатора
b. Плохой контакт графитных щеток с коммутатором	b. Очистите контактную поверхность щеток и отрегулируйте усилие пружины
c. Поверхность коммутатора выжжена или протравлена маслом	c. Отшлифуйте поверхность коммутатора, удалите пятна масла с поверхности коммутатора
d. Сварной шов между проводником и коммутатором поврежден.	d. Повторно сварите.
e. Плохое соединение кабеля и зажима.	e. Зажмите гайки, чтобы получить хорошую связь.
f. Контакты соленоидного переключателя не работают.	f. Восстановите контакты соленоидного переключателя.
g. Аккумулятор недостаточно заряжен	g. Зарядите аккумулятор

3. Стартер продолжает крутиться непрерывно после запуска двигателя

a. Неправильный ход втягивающего реле	a. Заменить втягивающее реле
---------------------------------------	------------------------------

4. Стартер начал крутиться и цепляет венец маховика прежде, чем войти в зацепление

a. Слишком малый ход бендикса	a. Корректируйте ход железного сердечника соленоидного переключателя
-------------------------------	--

XV. ХРАНЕНИЕ ТРАКТОРА

Хранение трактора предусматривает проведение специальных мероприятий, обеспечивающих многолетнюю сохранность машин и сокращение материальных и денежных средств на ремонт и подготовку тракторов к работе.

ПОДГОТОВКА ТРАКТОРА К ХРАНЕНИЮ В ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ

1. Очистить трактор от пыли, грязи и растительных остатков.
2. Слить масло из коробки передач, промыть их дизельным топливом и заполнить свежим маслом. Заменить масло в гидросистеме.
3. Слить топливо и отстой из топливного бака.
4. Слить масло из картера двигателя, очистить масляный фильтр, залить в картер свежее масло.
5. Произвести внутреннюю консервацию двигателя.
6. Смазать механизмы консистентной смазкой согласно табличке смазки.
7. Произвести наружную консервацию трактора, для чего необходимо:
 - a. Все наружные детали и агрегаты электрооборудования протереть насухо чистой салфеткой;
 - b. Удалить появившуюся на деталях коррозию и покрасить места повреждения или покрыть консервирующей смазкой;
 - c. Покрыть консервирующей смазкой наружные резьбовые поверхности, рабочие поверхности заднего навесного устройства.
8. Снять аккумуляторную батарею и хранить в прохладном темном месте, где температура будет максимально низкой, но плюсовой.
9. Поставить трактор на подставки.

ХРАНЕНИЕ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ

Дополнительно к вышеуказанным работам необходимо выполнить следующее:

- ▶ Снять с трактора и перенести в крытое помещение электростартеры, фары, реле-регулятор.
- ▶ Полностью заполнить топливную систему топливом, закрыть все отверстия заглушками или пробками, снять колеса с шинами и хранить шины в соответствии с правилами хранения шин.

ПУСК ТРАКТОРА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ

1. Удалить смазку с наружных консервированных поверхностей.
2. Установить на трактор снятые для хранения узлы и детали.
3. Снять и промыть форсунки в чистом, дизельном топливе, после чего установить их на место.
4. Смазать все механизмы согласно таблице смазки.
5. Провести технический обслуживание ТОО.
6. Запустить двигатель и дать ему поработать на малых оборотах.

Если при этом двигатель ведет себя нормально, то можно приступать к работе.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует работоспособность трактора в течение 12 месяцев или до 800 моточасов с момента покупки, в зависимости от того, что наступит раньше. Несоблюдение приведенных в руководстве инструкций служит основанием для отклонения претензий со стороны потребителя. Расходы, связанные с транспортировкой трактора несет потребитель. Для осуществления гарантийного ремонта предъявите:

- ▶ Гарантийный талон с отметкой о дате продажи и серийными номерами, подписью продавца и штампом предприятия торговли;
- ▶ Оригинал документа, удостоверяющего оплату.

При отсутствии одного из этих документов в гарантии может быть отказано.

Условия гарантии соответствуют действующему законодательству России. Вместе с тем, полномочные представители, оставляют за собой право отказа бесплатного гарантийного ремонта в случае, если:

- ▶ Нарушенены правила эксплуатации, описанные в руководстве по эксплуатации;
- ▶ Имело место вмешательство в конструкцию трактора;
- ▶ Дефект является результатом естественного износа;
- ▶ Неисправность возникла в результате повреждения, или небрежной эксплуатации;
- ▶ Повреждение трактора вызвано попаданием внутрь посторонних предметов, веществ и жидкостей или обнаружены механические повреждения;
- ▶ Пользователем нарушена целостность трактора в течение гарантийного срока: нарушена сохранность состава специальной краски в месте крепежа или имеются следы применения механических средств на винтах;
- ▶ В случае если частично или полностью отсутствует заводской серийный номер на раме или двигателе, что делает невозможным идентификацию трактора.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- ▶ На узлы и детали, которые являются расходными (электрические провода и выключатели системы зажигания, лампочки, предохранители, воздушные и топливные фильтры, крышки баков, пружины, диски и лапки сцепления, поршневые кольца, элементы топливной системы (топливные патрубки, трубы высокого давления, плунжерные пары ТНВД, распылители форсунок) сальники, подшипники, приводные ремни и цепи, гидравлические шланги, манжеты гидроцилиндров, ролики-натяжители ремней, колесные камеры, покрышки, прокладки)
- ▶ На неисправности, возникшие вследствие использования расходных материалов несоответствующего качества - топлива, масел, охлаждающей жидкости, смазки, фильтров.
- ▶ На неисправности, возникшие вследствие несвоевременного или ненадлежащего исполнения предписаний по техническому обслуживанию.

Гарантия на аккумуляторную батарею составляет 14 дней с даты продажи трактора.